

Enkel att ställa in

Så här enkelt ändrar du fyllningsvolym

FILLFLEX

– de flexibla fyllningsmaskinerna

Fillflex är konstruerad för att vara lätt att använda. Den som dagligen kör maskinen kan därför enkelt ändra fyllningsvolym och -hastighet och andra inställningar, även i sammansatta fyllningsförlopp. På så sätt utnyttjas kapaciteten hos Fillflex fullt ut.



1. Placera det nya emballaget under utkastaren.



2. Tryck på **Man**.
3. Tryck på **On** och håll den intryckt till rätt volym fyllts.
4. Avläs värdet under **Value**
5. Ställ in värdet under **Preset** med + och –
6. Tryck på **Off** och **Auto**



7. Klart att köra med den nya volymen!